

Après avoir allumé le Q2, appuyer sur le bouton menu



1 – Sélectionner caméra off, pour utiliser le Q2 en micro seulement.

2 – Vérifier que la compression est en PCM pour obtenir du .WAV (ACC pour du MP3)

3 – Régler l'angle de prise de son du micro, plus l'angle est faible moins le bruit ambiant est pris en compte


4 – Appuyer sur le bouton MENU pour quitter le menu

Utiliser les flèches pour se déplacer dans le menu et le

bouton  pour valider

## Enregistrement d'un nouveau fichier



Débuter/Arrêter l'enregistrement 

## Récupération des fichiers



Brancher le Q2 sur une prise USB d'un PC  
Sélectionner le mode Card Reader pour avoir accès au contenu de la carte SD depuis le gestionnaire de fichiers Windows